

# Használati útmutató

## SCOOPER/TRISCOO

Súlykorlát: Triscoo: 20 kg, Scooper: 60 kg

3 éves kortól ajánlott

Súly 1,8 kg

Anyaga: kormány: alumínium ötvözet, fém. A lap anyaga: megerősített műanyag PP

Csapágyak: ABEC 7

Felni anyaga: műanyag

Kormány szélessége: Triscoo: 22 cm, Scooper: 24 cm

A kormányoszlop magassága: 65 cm

A lap hosszúsága: 30 cm

A roller nem alkalmas utcai közlekedésre, vagy egyenetlen talajon való használatra.

A roller használata során védőfelszerelés és védősisak használata ajánlott a balesetek elkerülése miatt. A termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához megfelelő beállítás szükséges.

Ha a roller megfelelően van beállítva és rendszeresen van karbantartva, hosszú ideig szolgálja Önt.

### Összeszerelési útmutató:

A lapot helyezze a padlóra úgy, hogy a kormány rögzítésére szolgáló lyuk felfelé nézzen. Emelje fel a kormányrudat a talajra merőlegesen, és helyezze be a kormányt a lap rögzítő nyílásába. A kormányrúd alján egy biztosító van. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a kormányon lévő sárgaréz zár be van-e szerelve a lap alsó részébe. Eltávolításához végezze el a fordított eljárást, nyomja meg a sárgaréz zárat a lap alján, hogy a biztosíték a vezérlőrúdba kerüljön, majd húzza ki a vezérlőrudat.

A roller használata ügyességet igényel, ezért óvatosan kell használni, hogy elkerülje a felhasználó vagy harmadik felek sérülését okozó eseményeket vagy ütközéseket. Ha szükséges, keresse fel egy szakembert, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

### Használata:

Mindkét kezével fogja meg a kormányt, egyik lábát helyezze a lapra, majd lökje el magát a padlóról. Kanyarodás a testsúly jobbra/balra történő áthelyezésével lehet. Fékezés: helyezze a hátsó sárvédőre a lábát, majd nyomja le. Mindig keménytalpú cipőt viseljen.

### Karbantartás:

Időszakonként ellenőrizze a csavarokat! Szükség esetén állítsa be újra a rollert. Húzza meg az esetlegesen kilazult csavarokat. Olajozza be a mozgó alkatrészeket, csapágyakat. Ha szennyezett a roller, törölje le nedves ronggyal. Figyelem! Olajozás esetén ügyeljen arra, hogy olaj ne kerüljön a fékrendszerbe. Ha ez mégis megtörténik, olaj mentesítse a fék összes részét. Ha a kerekek elkopnak és csere szükséges, mindig azonos paraméterekkel bíró kereket válasszon, mint az eredeti. Az alkatrész cserét és rollerjavítást inkább szakszervízre bízza.

### Biztonsági előírások, figyelmeztetések:

Összeszerelés előtt olvassa el az instrukciókat. Tartsa szem előtt, hogy a roller gyermekek számára készült. Vegye figyelembe a maximális teherbírás értékét. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva. Mindig viseljen védősisakot, térd-, könyök-, tenyérvédőt és keménytalpú cipőt a roller használata során. A védőfelszerelés minden egyes darabját alaposan rögzítse.

Kerülje a meredek lejtőket, ahol a roller fékrendszere nem nyújt megfelelő védelmet. A fék vagy a termék nem meredek lejtőn való használatra készült. Az összecsukás funkciót egyedül felnőtt működtetheti. A roller nem alkalmas közúti forgalomban való részvételre, vagy sötétben történő használatra. Ne használja esőben, hóban, vagy kavicsos, salakos talajon.

Ellenőrizze a csavarokat, mozgó alkatrészeket és a féket rendszeresen annak érdekében, hogy az esetleges baleseteket elkerülje.

A gyártó/eladó nem vonható felelősségre az esetleges balesetek, sérülések miatt, amelyek nem rendeltetésszerű használatból adódnak.

A rollert egy időben egy gyerek használhatja.

Csak sima felületen használja!

A roller csak felnőtt felügyelete mellett használható.